



## **Utilisation de l'outil de calage allumage électronique Delco HEI/EST – Mercruiser 91-888863 / Volvo Penta 888863**



Cet outil est utilisé pour shunter le distributeur et désactiver l'avance électronique sur les allumages type DELCO HEI et EST

Marquer le trait de la poulie DAMPER et l'encoche du couvercle de chaîne de distribution avec de la peinture blanche. (Repère de Point Mort Haut)

Démarrer le moteur et le chauffer jusqu'à la température de fonctionnement.

Régler la vitesse de ralenti correcte.

Éteindre le moteur et insérer un shunt de calage dans le distributeur (sans encore le fil libre au +).

Connecter une lampe stroboscopique et la régler à 1 degré d'avance

Desserrer légèrement le boulon du distributeur.

Redémarrer le moteur.

Connecter un + au distributeur.

Pointer la lampe stroboscopique et tourner le distributeur jusqu'à ce que le TDC et l'encoche sur le couvercle de chaîne de distribution s'alignent.

Resserrer le distributeur.

Déconnecter le +.

Éteindre le moteur et débrancher la lampe stroboscopique.

Ce processus doit être répété pour vérifier et ajuster la vitesse de ralenti si nécessaire.